

**Таймер-терморегулятор подогревателя  
для подогревателя 15.8106.000– 05, 141.8106**



<i>Код ошибки</i>			<i>Наименование неисправностей</i>
<i>№</i>	<i>Индикация на таймере</i>	<i>Индикация на контрольной лампе</i>	
1	E-01	1 вспышка	Сбой при пуске подогревателя
2	E-02	2 вспышки	Отсутствие розжига пламени
3	E-03	3 вспышки	Напряжение питания ниже нормы
4	E-04	4 вспышки	Неисправность цепи индикатора пламени
5	E-05	5 вспышек	Неисправность цепи высоковольтного источника питания
6	E-06	6 вспышек	Дефект датчика температуры
7	E-07	7 вспышек	Неисправность цепи электромагнитного клапана
8	E-08	8 вспышек	Неисправность цепи электродвигателя вентилятора подогревателя
9	E-09	9 вспышек	Неисправность цепи электронасоса
10	E-10	10 вспышек	Напряжение питания выше нормы
11	E-20		Отсутствие связи блока управления с таймер-терморегулятором

**Пульт управления 27.3854  
для подогревателя 15.8106.000 – 15**



<b>Код неисправности</b>	<b>Режим работы и вид неисправности</b>	<b>Число длинных вспышек, цвет светодиода</b>	<b>Число звуковых сигналов</b>
-	Подогреватель выключен	Свечение отсутствует	-
00	Подогреватель запускается и работает	Постоянное свечение светодиода зеленым	-
01	Срыв пламени	1 красный	1
02	Отсутствие розжига	2 красный	2
03	Напряжение питания выше 30В	3 красный	3
04	Напряжение питания ниже 20В	4 красный	4
05	Неисправность цепи датчика температуры	5 красный	5
06	Неисправность цепи индикатора пламени	6 красный	6
07	Неисправность электронасоса	7 красный	7
08	Неисправность электромагнитного клапана	8 красный	8
09	Неисправность электродвигателя горелки	9 красный	9
10	Неисправность высоковольтного источника напряжения	10 красный	10
11	Отсутствие связи с блоком управления	11 красный	11
12*	Сработал термopедохранитель	12 красный	12
13*	Неисправность цепи (пробит транзистор) нагревателя топлива	13 красный	13

\* - для модификаций блоков 88.3763-01